

Инструкция по сборке каркаса ванны

TAURUS 170x75



Состав комплекта каркаса:

- 1. каркас 1 шт.
- 2. стойка 38 см. 2 шт., стойка 42 см. 2 шт.
- 3. шпилька M12 (20 см.) 4 шт., болт M10*70 4 шт.
- 4. саморез 4.2*41 5 шт., саморез 4*16 8 шт.
- 5. гайка M12 12 шт. гайка M10 4 шт.
- 6. заглушка для рамы 4 шт.
- 7. ножка для ванны (чер) 4 шт.
- 8. саморез 3.5*40 4 шт.
- 9. дюбель 6*40 4 шт.
- 10. кронштейн крепления к стене 2 шт.

Состав комплекта панели:

- клипса 4 шт.
- 2. саморез 4*16 8 шт
- 3. флажок магнитный 2 шт.
- 4. гайка M12 4 шт.
- шайба M12 4 шт.

Этапы установки и сборки каркаса:

- 1. Перевернуть ванну вверх дном и положить на ровную поверхность, которая не повредит и не поцарапает ванну.
- 2. Установить раму каркаса. Внимание! Каркас не должен выступать за края ванны.
- 3. На углах каркаса, через отверстия Ø13 мм. соединить каркас с вертикальными стойками болтом и гайкой M10 .
- 4. В углах ванны отмерить требуемое расстояние от каждого борта.
- 5. Прикрутить стойки во вкладыши из ДСП расположенные в углах ванны (используются два самореза 4*16 на каждую стойку)
- 6. Прикрутить каркас саморезами 4,2*41 к подложке на дне ванны
- 7. В закладные из ДСП, которые располагаются по периметру с передней стороны, прикрутить **клипсы**, для упора фронтальной панели.
- 8. Вставить опоры (**магнитное крепление**) для крепления фронтальной панели. на стойки и зафиксировать контргайками M12.
- 9. В открытые части профильной трубы вставить пластиковые заглушки.
- 10. В отверстия на каркасе Ø13мм. установить ножки и зафиксировать их гайками. При наличии дополнительных ножек, на дно ванны прикрутить площадки крепления ножек.
- 11. С использованием уровня, отрегулировать высоту ножек таким образом, чтобы ножки выступали не более 20 мм от нижнего края фронтальной панели.

